



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tél.: +49-[0]7433- 9933-0

Télécopie: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Notice d'installation Accumulateur

KERN HUS-A05_HUM-A04

Version 1.0

05/2011

F

HUM-A04_HUS-A05-IA-f-1110



KERN HUS-A05_HUM-A04

Version 1,0 05/2011

Notice d'installation Accumulateur



ATTENTION

Dommage à l'appareil sur la balance à grue

- ⇒ Utiliser seulement l'adaptateur au secteur fourni par KERN.
- ⇒ S'assurer de l'adaptateur au secteur, le câble et la prise au secteur soient en bon état.
- ⇒ N'utilisez pas la balance à grue pendant le processus de chargement.

1 Caractéristiques techniques

Pile rechargeable	Durée de fonctionnement	Temps de charge
HUS-A05	env. 120 h	env. 8 h
HUM-A04	env. 80 h	env. 8 h

2 Etendue de la livraison

Pile rechargeable	
HUS-A05	Bloc à accus 6 V; 4,5 Ah
HUM-A04	Bloc à accus DC6V

3 Installation de la pile rechargeable:

⇒ Débrancher la balance du secteur

3.1 HUM

⇒ Sur le côté arrière de la balance desserrer les vis du couvercle du compartiment à piles rechargeables



⇒ Ouvrir le couvercle du compartiment à piles rechargeables



- ⇒ Brancher la fiche du bloc à accu à la prise de la balance



- ⇒ Introduire le bloc de piles rechargeables dans le compartiment à piles rechargeables
- ⇒ Veiller à ce que le câble ne soit pas coincé
- ⇒ Tenir compte des consignes de précaution, maintenance et entretien.



- ⇒ Fermer le couvercle du compartiment à piles rechargeables et visser les vis



3.2 HUS

⇒ Sur le côté arrière de la balance desserrer la vis du couvercle du compartiment à piles rechargeables



⇒ Enlever le couvercle du compartiment à piles rechargeables vers le bas



⇒ Brancher les fiches du bloc à accu aux prises de la balance

i Attention aux couleurs!
Rouge sur rouge –
Noir sur noir



⇒ Introduire le bloc de piles rechargeables dans le compartiment à piles rechargeables avec précaution

i Veiller à ce que les câbles ne soient pas coincés



⇒ Mettre en place le couvercle du compartiment à piles rechargeables



⇒ Serrer la vis



4 Charger les piles rechargeables:

4.1 HUM



- ① Affichage de chargement de la pile rechargeable
Pendant le chargement, l'affichage DEL vous informe de l'état de chargement de la pile rechargeable.
rouge: La valeur de la tension est passée au dessous du minimum prescrit.
vert: La pile rechargeable est entièrement chargée
- ② Raccord adaptateur secteur

Avant sa première utilisation, la pile devrait être chargée au moins pendant 8 heures à l'aide du câble de réseau.

Si la balance à grue n'est pas utilisée par un laps prolongé, enlever la pile rechargeable.

4.2 HUS



- ① Raccord adaptateur secteur
- ② Affichage de chargement de la pile rechargeable

Pendant le chargement, l'affichage DEL vous informe de l'état de chargement de la pile rechargeable.

jaune La pile rechargeable est chargée

rouge: La valeur de la tension est passée au dessous du minimum prescrit.

vert: La pile rechargeable est entièrement chargée

Avant sa première utilisation, la pile devrait être chargée au moins pendant 8 heures à l'aide du câble de réseau.

Si la balance à grue n'est pas utilisée par un laps prolongé, enlever l'accu.