

---

## TVM-N – Istruzioni di montaggio

---

1. Spacchettare il banco di prova.
2. Collegare la spina con l'alimentazione



3. Collegare il misuratore di forza con il sensore INTERNO per mezzo di una piastra di adattamento:



---

## TVM-N – Istruzioni di montaggio

---

4. In seguito viene mostrato il montaggio del misuratore di forza con sensore interno:

a) Rimuovere l'oggetto cerchiato in rosso:



By unscrewing the four screws



---

## TVM-N – Istruzioni di montaggio

---

- b. Il misuratore di forza FH avvitato nel banco di prova viene collegato tramite il cavo con il banco di prova( possibile solamente con la serie FH U 5.1)



**5. In alternativa se il montaggio avviene con un sensore esterno:**

- a. Utilizzare il pezzo ad angolo nero.



---

## TVM-N – Istruzioni di montaggio

---

- b. L'angolo viene montato nella parte superiore del banco di prova come viene mostrato nella foto sottostante.



tach the external sensor



- c. Adesso il sensore esterno viene fissato tramite la vite dalla parte superiore con il pezzo ad angolo

---

## TVM-N – Istruzioni di montaggio

---

- d. Collegare il sensore con l'unità di visualizzazione cioè il Display (vedere le istruzioni d'uso)



Pronto per la misurazione!