
Mode d'emploi THP



Modèle: THP

Nous vous félicitons d'avoir acheté un banc d'essai de la Sté. SAUTER. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en travaillant avec ce système de mesure de haute reproductibilité. Nous sommes volontiers à vous donner toute information ou renseignement désiré. Nous serions très enchantés de recevoir vos propositions et suggestions concernant la mesure de force.

1. Quantité livrée

- SAUTER THP (avec Fast-Move)
- Mode d'emploi

2. Mise en garde

Tous les mesures de force, qui sont effectués en modes incorrectes, peuvent provoquer des blessures aux personnes et des dégâts aux objets. C'est pourquoi seulement des personnes autorisés et qualifiés ont le droit d'effectuer des mesures.

Il faut de même éviter des forces qui excèdent la charge nominale (max) du banc d'essai ou du mesureur de force.

3. Caractéristiques techniques

Charge nominale maximale: 500 Newton

Poids propre: 8,4 kg

Le banc d'essai THP a des possibilités de fixation stables et flexibles.

Hauteur de mouvement du chariot au-dessus de la plaque de base: 15 mm

Distance entre la fixation du mesureur de force et le bord de chariot à gauche : minimum: 114 mm
maximum: 258 mm

Levée maximale: 64 mm (chez **Fast-Move**)
avec un seul mouvement du levier

Dimensions :
Longueur: 450 mm / Hauteur : 97 mm / Largeur: 170 mm