
TVM-N – Instruccion de montaje

1. Hay que desembalar el banco de pruebas.
2. Hay que embolsar el enchufe en el lado del banco de pruebas.



3. Hay que instalar un medidor de fuerza con captor INTERNO con la ayuda de la placa adaptadora.



TVM-N – Instruccion de montaje

4. La instalación del medidor de fuerza con captor interno es como demostrado siguiente :

a) Hay que remover el objeto rondado en color rojo



By unscrewing the four screws



TVM-N – Instruccion de montaje

- b. Ahora hay que conectar el medidor de fuerza FH, que es atornillado al banco de pruebas, (sólo posible con la serie FH U 5.1) con la ayuda del cable, asimismo al lado izquierdo del banco de pruebas.



5. Alternativo, en caso de que un captor externo está fijado:

- a. Hay que tomar en la mano la pieza acodada negro.



TVM-N – Instruccion de montaje

- b. Hay que instalar esta pieza acodada en la parte superior del banco de pruebas, como se ve en el la fotografía.



attach the external sensor



- c. Ahora hay que fijar el captor externo de arriba con la ayuda del tornillo en la pieza acodada.

TVM-N – Instruccion de montaje

- d. Al final, hay que conectar el captor con el medidor de fuerza con la pantalla.
Para efectuar eso, toma el manual de instrucciones, por favor.



Presto a medir !